

OK DISINCROSTANTE



DISINCROSTANTE PER LAVASTOVIGLIE



- ◆ SPECIFICO PER DISINCROSTARE MACCHINE LAVASTOVIGLIE
- ◆ NON INTACCA METALLI E GUARNIZIONI
- ◆ NON CONTIENE ACIDO CLORIDRICO

Disincrostante liquido a base di acido fosforico. Facile da utilizzare, indicato per la disincrostazione periodica di impianti di lavaggio meccanici. Ottimo per disincrostare e disossidare attrezzi in acciaio, vetro, posate e pentole. È rapido e sicuro nell'utilizzo. Non intacca i metalli e i macchianri in genere. Non contiene acido cloridrico.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981432	OMFG0275

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■		
Inox	■		
Alluminio	■		
Argento	■		
Rame	■		
Ottone	■		
Ghisa	■		
Teflon	■		
Legno naturale			■
Gomma	■		
Plastica	■		
Porcellana	■		
Ceramica	■		
Pietre Naturali			■

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Versare la dose di OK DISINCROSTANTE direttamente in vasca e procedere con un normale ciclo di lavaggio a macchina vuota fino ad ottenere il risultato desiderato. Nel caso di incrostazioni più ostinate ripetere il ciclo di lavaggio oppure aumentare la dose. Per decalcificare e disossidare attrezzi in acciaio, vetro, posate, pentole è consigliato immergereli in una soluzione del prodotto con acqua calda.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare 70 a 100gr. per litro d'acqua.